



# EXE Приставка L120x60 хром



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Столешница	1
3	Боковина	1



**ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.**

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
4		FLEXI-O Опора L60, хром	1
5		PRIATI Траверса L120	2
6		Опора круглая	2
7		Заглушка	2
8		Винт с потайной головкой 6x60	2
9		Винт с потайной головкой 6x45	4
10		Винт с цилиндрической головкой M6x16	8
11		Винт с полукруглой головкой M6x20	2
12		Винт с полукруглой головкой M6x12	4
13		Уголок металлический 23x23x15	4

## Порядок сборки:

1. В опору (поз.4) вкрутить опоры круглые (поз.6)
2. К опоре (поз.4) закрепить траверсы (поз.5) с помощью винтов (поз.10) и установить заглушки (поз.7)
3. Закрепить столешницу (поз.1) к собранной конструкции с помощью винтов (поз.9) и винтов (поз.10, поз.11)
4. Установить металлические уголки (поз.13) в пазы боковины (поз.3) и закрепить с помощью винтов (поз.12) к опоре (поз.4)

P.S. Позиция 8 служит крепежом к траверсе письменного стола.

Покупатель:  
Директор по административным вопросам  
Подпись: \_\_\_\_\_//

Продавец: ООО Офис-Интерьер  
Директор по развитию бизнеса  
департамента продаж  
Подпись: \_\_\_\_\_//

Менеджер проекта:  
Консультант-проектировщик:

Дата \_\_\_\_\_ Масштаб \_\_\_\_\_ тел.(495) 925-5055  
www.solo.ru

SOLO  
office interiors