








Спецификация на подстолье




Товарный №	Артикул и Цвет	Наименование	Кол. для 101 910	Кол. для 101 911	Кол. для 101 910
T171949/T170475	exe_beams_1/3_(black/grey)	УП ЕХЕ Траверса завершающая	8	8	8
T171950/T170476	exe_beams_2/3_(black/grey)	УП ЕХЕ Траверса промежуточная	0	4	8
T175934	exe_beams_3-3/3_(grey)	УП ЕХЕ Внутр.уголок-стяжка	8	12	16
T170090/T148529	15571651/15571601	FLEXI-0 Центр.опора L.140+ STF	2	3	4
T175931/T175933	exe_beams_1-2/3_(black/grey)	УП ЕХЕ Пластина усиленная	4	8	12

Спецификация на крепеж и фурнитуру

Рис.	Наименование	Кол. для 101 910	Кол. для 101 911	Кол. для 101 910
	Футорка металлическая D8, M6 X 13	32	48	64
	Шайба M 6 мм	16	24	32
	Винт с плоской головкой под шестигранник, M6x15	96	144	168
	Винт с плоской головкой под шестигранник, M6x30	16	24	32
	Винт с плоской головкой под шестигранник, M6x40	16	24	32
	Гайка ERICSONA M6	24	48	72
	Заклепка M6	16	24	32
	Гайка для ножки медельной M6	4	8	12
	Ножка медельная черная, M6x20	4	8	12


Спецификация на панели

Поз.	Артикул и Цвет	Наименование	Толщина	Готовая деталь	
				Длина	Ширина
1	2101910 WAL/OAK	Столешница центральная	26	1400	580
2	2101911 WAL/OAK	Столешница боковая	26	1400	580
3	2101950-BLACK/WHITE	Центральная вставка	18	1399	239




Изм. Лист				N докум.				Подп.				Дата				ЕХЕ 101 910/911/912 СБ			
Разраб.				Аблаева Р.												Схема сборки модульного стола ЕХЕ 256/396/536			
Проб.																			
Н. контр.																Лит. Лист Листов			
Утв.																1 2			
000 ЦЕНТРЭКСИМ																			


Инв. № подл. Подл. и дата. Взам. инв. № Инв. № дубл. Подл. и дата




1 Установите во внутрь траверс уголок-стяжку  
Соедините их при помощи винтов M6x15  
и Гайки ERICSONA M6




2 Поставьте Траверсы на O-образные опоры, снизу закрепите пластину  
с помощью винтов M6x15, M6x30  
Винт M6x30 закрепить заклепками




При необходимости используйте шайбы M6



3 Столешницы положить на траверсы  
и закрепить их винтами M6x16 и M6x40



3 прикрутить ножки к центральной вставке  
установить ее между столешницами на опоры



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата	Изм.	Лист	И докум.	Подл.	Дата	EXE 101 910_911_912 СБ	Лист
						2					2

Копировал

Формат А3