





















Поз.	Вид	Наименование
86		Эксцентрик
189		Петля
194		Ответная планка
195		Ручка-кнопка
203		Стяжка Raslex
204		Шант 8x40
207		Шант эксцентрик
210		Саморез 3.5x30
211		Саморез 3.5x25
213		Шант эксцент
214		Саморез 3.5x20
215		Шуруп 3.5x16
222		Заглушка самант
189 а		Заглушка петли
189 б		Заглушка петли

Артикул	Поз.	Наименование	Кол-во
T162365	7	стойка в сборе	1
T162376	8	стойка в сборе левая	1
T162377	9	стойка в сборе правая	1
T162371	13	Капитель прям 684	2
T162363	15	Фасад сред. стекл.	2
T162367	2	Полка ф.	8
T162362	20	Фасад мал.	4
T162378	21	Капители торцевой левая	1
T162378	22	Капители торцевой правая	1
T162378	26	Цоколь торцевой правая	1
T162378	27	Цоколь торцевой левая	1
T162366	35	Капитель соедин. прям.	1
T162371	36	Цоколь прям.1244	2
T162366	37	Цоколь соедин. прямой	1
T162368	17	Задняя стенка	2
T162369	25	Полка ф (внешн.)	2
T162369	16	Топ	2
T162369	10	Дно	2
T162370	14	Дно	2



Сборка:

- В боковины шкафа и/или внутренние перегородки вкрутить (поз.213), установить эксцентрики (поз.203), прикрутить (поз.194)
- В топ и дно установить шканты (поз.204) вкрутить дюбели (поз.207)
- Собрать капители (поз.21, 22) с капители (поз.29) прикрутить к топу
- Установить опоры в дно с помощью (поз.214)
- Собрать цоколь (поз.26, 27) и цоколь (поз.34), прикрутить к дну
- В пазы дна и боковин установить заднюю стенку
- Соединить боковины топ и дно
- В пласти полки установить эксцентрики (поз.86)
- Закрыть отверстия с эксцентриками с помощью заглушек
- Установить петли (поз.189) в фасады
- Установить фасады в ответные планки (поз.194)
- Отрегулировать фасады, после чего установить заглушки на петли